



J1

GND	1
D0	2
FIFOWritePic	3
D1	4
FIFOReadPic	5
D2	6
FIFOFullPic	7
D3	8
EmptyFIFOPic	9
D4	10
D5	11
D6	12
D7	13
Reset SLAVE	14
FreePin	15
+5Vd	16

Connecteur carte ethernet

J5

GND	1
SDA	2
SCL	3
Futur 6	4
Entree Alim	5
+5Vd	6

Connecteur I2C

Le connecteur I2C est externe, on y retrouve en plus de SDA,SCL, la masse et le +5V, la tension d'alimentation de la carte pour une eventuelle alimentation du peripherique I2C et aussi le signal futur6, car il n'y a plus de place

Les connecteurs J3 et J4 sont des connecteurs mâles, en prevision d'une future utilisation. Ils restent en interne.

J3

GND	1
StartCAN	2
ByteCAN	3
Clamp	4
Obturateur	5
SDA	6
SCL	7
AmpliCCD	8
QuartetCAN	9
V2	10
V1	11
H1	12
Futur 4	13
Futur 5	14
ResetClk	15
+5Vd	16

CON16_Interne1

J4

GND	1
Futur 6	2
ChoixKAF	3
Futur 3	4
Futur 2	5
Futur 1	6
Futur 0	7
Reset SLAVE	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
+5Vd	16

CON16_Interne2

Title		
Carte Esclave EthernAude		
Size	Number	Revision
B		1.0
Date:	14-Dec-2001	Sheet of
File:	C:\ccavador\Projects\Ethermaude\EtherAude\BDD	