
## FSQ-130ED

6 4 5 レデューサー O . 7 × (FSQ-130ED) システムチャート レデューサー Q E O . 7 3 × システムチャート

## (鏡筒本体付属品)

- 6. カメラ回転装置(CCA-250)[KP86200]
- 8. 2種アダプター(FSQ-130ED) [KP38003]
- 10. 接眼アダプター接続環(FSQ-130ED)[KP38001]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]



## (オプション部品)

- 8C. 2種アダプター(CCA-250) [KP86003]
- 12A. 眼視アダプター(CCA-250)[KP86005]
- 18S. レデューサーQEO.73×[KA36580]
- 18L. 6 4 5 レデューサー O. 7 × (FSQ-130ED) [KA38580]
- 30. CA 35 (SKY90) [KA35201]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250] カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-WR(EOS) [KA01251] カメラマウントDX-WR(Nikon) [KA01255]
- 34. デジタルー眼レフカメラ
  - ・35mm一眼レフカメラ(Canon-EOS, Nikon)
- 47. 31.7アイピース
- 69. 50.8アダプター(SKY90用) [KP35110]
- 81L. 補助リングL(FSQ-130ED)[KA38206]
- \* No. 6, 8, 10, 13, 14, 46, 70, 71Lは、鏡筒本体付属品です。
- \* No.34 デシタルー眼レフカメラ・35mmー眼レフカメラは、機種によって取り付かない場合があります。 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。